




NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



4

Panneaux muraux

Manuel d'installation

01-2026

Wall Panels ARSTYL®



ALLEGRETTO - ALLEGRETTINO - ARC - BOHEMIA - FLOWER - LIQUID - PYRAMID - SCURETTO - WAVE

Wall Panels WALLSTYL®

CANOPEE - LATTE - MEZZALUNA - PLISSÉ



SURFACE DE POSE

- Propre, sèche, dépoussiérée, dégraissée et lisse.
- En cas de pose sur papier peint, vérifier son adhérence.
- Appliquer une couche de primaire sur les surfaces très absorbantes.
- Appliquer une couche de primaire sur le bois.
- Appliquer une couche de primaire sur le métal.
- Nettoyer le carrelage.
- Poncer les surfaces vernies.
- Dans cette zone, la surface de pose doit être peinte en couleur foncée avant le montage des lambris. Nous recommandons d'appliquer la couche de finition (par ex. lasure) sur les panneaux muraux avant le montage. Nous recommandons de peindre tous les bords avant le montage.




PRÉPARATION

- Dans la plupart des cas, le revêtement final des panneaux peut être effectué avant le montage (voir chapitre FINITION).
- Préparer les panneaux et éventuellement poncer légèrement les bords avec du papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fin).
- Essuyer les bords et les surfaces des panneaux avec une éponge humidifiée et sécher.
- Nous recommandons d'apprêter (sauf SCURETTO) et de peindre les bords de tous les panneaux muraux avant le montage.

INSTALLATION

- Prendre les dimensions du mur et déterminer la position des différents panneaux à l'aide du niveau à bulle.



Il est recommandé de commencer le montage au milieu du mur, pour pouvoir ultérieurement découper les panneaux à dimension au niveau des raccords au mur et au plafond, afin de compenser les éventuels défauts d'alignement des murs et plafonds.





- Positionner le panneau et tracer la ligne inférieure et latérale.



- Déterminer et tracer la ligne inférieure avec le niveau à bulle.



- Enfoncer des clous ou poser une latte de bois ou des chevilles sur la ligne inférieure.



- Serrer la cartouche de colle, découper la douille de la cartouche (diamètre 5-8 mm).



- Poser la colle de montage ADEFIX® PLUS en un fil continu sur la face arrière des surfaces à coller.
1 cartouche → 4 panneaux



- Les flèches directionnelles au dos des panneaux doivent pointer dans la même direction.



- Positionner les panneaux et les faire adhérer dans le lit de colle par un mouvement de pression.



- Ne pas coller ni enduire au niveau des joints. Après la pose, le raccord reste légèrement visible. Cela ne peut donner lieu à aucune réclamation.
- Pour les modèles LIQUID et WAVE, il est recommandé d'utiliser des croisillons de carrelage pour garantir une distance régulière pour les panneaux. Les croisillons ne sont pas nécessaires pour les autres modèles. De par l'utilisation de croisillons de carrelage, le substrat devient visible dans cette zone. Ces zones doivent être peintes de manière appropriée, par exemple de la même couleur que les panneaux, avant d'installer les panneaux.



- Mesurer les dimensions des panneaux à adapter au niveau des raccords au mur et au plafond, puis les rapporter au dos des panneaux.






- Découper les panneaux (scie manuelle avec tiges de guidage ou scie circulaire manuelle avec rails).



Une coupe en onglet n'est possible que dans certaines conditions.



- Jointoyer le raccord au mur et au plafond avec l'enduit adhésif ADEFIX®.
- Après séchage (min. 6h), les croisillons peuvent être enlevés (LIQUID & WAVE).



- Si la peinture de finition n'a pas été appliquée avant le montage, l'appliquer sur les panneaux après un temps de séchage de min. 6 heures et endéans 4 semaines (voir chapitre FINITION).



- Avec le polyuréthane, il peut y avoir une légère déformation en cas de fortes variations de températures et de taux d'humidité. En raison des propriétés spécifiques de ce matériau, un joint de 2 mm de large peut apparaître au niveau du raccord des panneaux. Cela ne peut donner lieu à aucune réclamation.
- La face arrière des panneaux comporte des irrégularités et des creux. Si le panneau est monté de telle sorte qu'une face découpée reste visible, il est possible de l'enduire d'ADEFIX® PLUS et d'ADEFIX® pour la rendre lisse. Attention: l'enduit de surface doit être ADEFIX® afin de garantir la bonne adhérence du revêtement de finition.
- Les trous peuvent être réalisés avec une perceuse usuelle. Les orifices angulaires doivent être effectués avec une scie à guichet.
- Dans le cas d'une installation au plafond, une fixation mécanique supplémentaire est recommandée (6 vis par panneau).

Wall Panels ARSTYL®

CALANDO - CANELÉ - DORIQUE




SURFACE DE POSE

- Propre, sèche, dépoussiérée, dégraissée et lisse.
- En cas de pose sur papier peint, vérifier son adhérence.
- Appliquer une couche de primaire sur les surfaces très absorbantes.
- Appliquer une couche de primaire sur le bois.
- Appliquer une couche de primaire sur le métal.
- Nettoyer le carrelage.
- Poncer les surfaces vernies.
- Nous recommandons d'appliquer la couche de finition (finition des panneaux muraux) après le montage.

Les panneaux peuvent également être peints/vernissés une première fois avant le montage, puis une deuxième ou troisième couche (si nécessaire) doit être appliquée après le montage. Cela permet de fermer les joints et de les recouvrir de peinture.

PRÉPARATION

- Fixez la plinthe (par exemple le modèle FL11 WALLSTYL® prévu à cet effet) à l'aide de la colle-enduit ADEFIX® conformément à nos instructions de montage pour plinthes (chapitre 3).



- Mesurez le mur et déterminez la position des différents panneaux à l'aide d'un niveau.
- Reportez les dimensions déterminées sur le panneau.



DÉCOUPE


- Découpe des panneaux (scie HDPS/PU ou scie à onglets électrique).



Une coupe en onglet n'est possible que dans certaines conditions



Pour découper les panneaux dans le sens longitudinal, utilisez par exemple une scie circulaire manuelle avec rails de guidage.



- Préparer les panneaux, poncez légèrement les bords avec du papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fin) ou plus fin si nécessaire.
- Éliminer la sciure des bords et des surfaces à coller avec une éponge légèrement humide, puis séchez-les.



INSTALLATION

- Insérer la cartouche de colle, couper l'embout de la cartouche (diamètre 3-5 mm).
- Appliquer la colle-enduit ADEFIX® PLUS en un cordon continu sur les surfaces à coller à l'arrière.
1 cartouche → 3 panneaux



- Positionner les panneaux et les coller au support en appuyant légèrement.



En cas de montage au plafond, une fixation mécanique supplémentaire est recommandée.



- Coller les panneaux entre eux à l'aide de la colle-enduit ADEFIX® PLUS.
- Choisir la quantité de colle pour que le joint ainsi obtenu corresponde à l'aspect général des joint.
- Si nécessaire, la colle ADEFIX® PLUS peut être enlevée proprement avec de la térébenthine.



- Si les panneaux sont montés sur une surface supérieure à deux mètres de hauteur, utilisez le profilé de transition WL10 WALLSTYL® entre deux panneaux ou réalisez un joint de 3 mm de large.
- Il est très complexe de retravailler les panneaux dans la zone de transition afin que les joints ne soient pas visible. Cette opération n'est donc généralement pas recommandée.




- Fixez la moulure de plafond (par exemple le modèle FL11 WALLSTYL® prévu à cet effet) à l'aide de la colle-enduit ADEFIX® conformément à nos instructions de montage pour moulures de plafond (chap. 1).



- Mesurer la distance entre la moulure de plafond et le profilé de transition WL10 WALLSTYL®.
- Reporter cette mesure sur le panneau et respectivement découper et coller le panneau.



- Après séchage (min. 6 heures), jointoyer les joints entre deux panneaux avec la colle-enduit ADEFIX®. Les joints entre les panneaux et les profilés (plinthes, profilés de transition, moulures de plafond) sont réalisés sous forme de joints creux fins et ne sont ni collés, ni jointés.
- Pour jointoyer la zone de raccordement, applatir l'extrémité de la cartouche à l'aide d'une pince et la couper en biais à environ 5 mm de largeur.



- Jointoyer les joints entre deux panneaux avec la colle-enduit ADEFIX®.
- Éliminer l'excédent de colle à l'aide du lisse joints NOËL & MARQUET et retravailler le joint avec une éponge ou un chiffon humide. Le joint ainsi réalisé doit être visuellement identique à l'ensemble des joints.



Lisse-joints
ART. NR. 3056661



- Réalisez le joint de raccordement aux surfaces intérieures avec la colle-enduit ADEFIX® dans l'aspect souhaité.




- Après séchage (min. 6 heures et dans un délais de 4 semaines), appliquer la couche de finition sur les panneaux (voir chapitre FINITION).



CONCEPTION VARIÉE


CORAL

Le modèle CORAL peut être combiné de façon aléatoire, les 6 côtés du produit sont parfaitement combinables.




WING

Le modèle WING peut être combiné alternativement dans le sens horizontal et vertical.



RAY

Le modèle RAY est symétrique et peut être combiné de façon diversifiée.



PUZZLE

Le modèle PUZZLE peut être assemblé de nombreuses façons différentes grâce à sa conception unique.



CURVE

Le modèle CURVE peut être assemblé de nombreuses façons différentes grâce à sa conception unique.





SURFACE DE POSE

- Propre, sèche, dépolissière, dégraisée et lisse.
- En cas de pose sur papier peint, vérifier son adhérence.
- Appliquer une couche de primaire sur les surfaces très absorbantes.
- Appliquer une couche de primaire sur le bois.
- Appliquer une couche de primaire sur le métal.
- Nettoyer le carrelage.
- Poncer les surfaces vernies.
- Dans cette zone, le la surface de pose doit être peinte en couleur foncée avant le montage des lambris. Nous recommandons d'appliquer la couche de finition (par ex. lasure) sur les panneaux muraux avant le montage. Nous recommandons de peindre tous les bords avant le montage.



PRÉPARATION

- Préparer les panneaux et éventuellement poncer légèrement les bords avec du papier-émeri fin (granularité 150 ou plus fin).
- Essuyer les bords et les surfaces des panneaux avec une éponge humidifiée et sécher.
- Dans la plupart des cas, le revêtement final des panneaux peut être effectué avant le montage (voir chapitre FINITION).

INSTALLATION

- Mesurer le mur et déterminer la position des ARSTYL® WALL TILES.
- Ajuster la ligne de pose inférieure à l'aide du niveau à bulle.



- Serrer la cartouche de colle, découper la douille de la cartouche (diamètre 5-8 mm).




- Poser la colle de montage ADEFIX® PLUS en un fil continu sur la face arrière des surfaces à coller (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).



- Positionner les panneaux et les enfoncer en les poussant.



- Monter les ARSTYL® WALL TILES bord à bord



Ne pas coller ni enduire au niveau des joints.



INSTALLATION SUR UN MUR COMPLET

Les indications complémentaires reprises ci-dessous sont à respecter pour une installation des ARSTYL® WALL TILES sur un mur complet.

- Mesurer le mur et déterminer la position des ARSTYL® WALL TILES. Ajuster la ligne de pose inférieure à l'aide du niveau à bulle.
- Mesurer les dimensions des ARSTYL® WALL TILES à adapter au niveau des raccords au mur et au plafond, puis les rapporter au dos des éléments.
- Il est recommandé de commencer le montage au milieu du mur, pour pouvoir ensuite couper les panneaux à dimension au niveau des raccords au mur et au plafond.
- Découper les ARSTYL® WALL TILES avec scie (ou scie à onglet, scie circulaire de table, scie circulaire manuelle avec rails) et tiges de guidage.



- Jointoyer le raccord au mur et au plafond avec l'enduit adhésif ADEFIX®.
- La face arrière des panneaux comporte des irrégularités et des creux. Si le panneau est monté de telle sorte qu'une face découpée reste visible, il est possible de l'enduire d'ADEFIX® PLUS et d'ADEFIX® pour la rendre lisse. Attention : l'enduit de surface doit être ADEFIX® afin de garantir la bonne adhérence du revêtement de finition.